

JOYEOTECH®

POWERED TINKING

User Guide

eRoll Slim

Full Kit

PCC

Touch-Button

PCC Battery Indicator

PCC USB-C Port

Standard 510 Drip Tip

Cartridge

Indicator Light

USB-C Port

Narrow 510 Drip Tip (spare)

eRoll Slim PCC

magnetic contact pin

For better vaping experience, please fill when the e-liquid is below the MIN mark

eRoll Slim Vape Pen

E-liquid Filling

Vape Pen Battery level	Indicator light
100%~70%	Green
70%~30%	Blue
≤30%	Red

NOTICE FOR USE

Thank you for choosing Joyetech! Please read this user manual carefully before use. If you require any additional information or have any questions about the product, please consult your local Joyetech agent, or visit our website at www.joyetech.com.

CHECK AUTHENTICITY

1. Scratch off the coating of the security code on the back of the package.

2. Visit www.joyetech.com/security-code and enter the digital codes (16 numbers) in sequence to check.

3. Should you have any further questions please feel free to contact our after-sale service (service@joyetech.com).

HOW TO USE

1. **Fill the e-liquid:** Open the filling stopper on the side. Inject the e-liquid through the filling hole. Do not over-fill. And please wait five minutes before use to let the coil fully soaked.

2. **Install the cartridge:** Simply insert the cartridge into the device.

3. **Vape on it:** Just inhale through the drip tip to enjoy the vapor.

4. **Charging for eRoll Slim Vape Pen**
 (a) Simply charge the eRoll Slim vape pen by putting into PCC. While charging, the LED breathing light will be on. When it is fully charged, the LED light will turn off.
 (b) Simply charge the device by connecting it with a computer or a wall adapter via USB-C cable.

5. **Charging for PCC**
 Simply charge the device by connecting it with a computer or a wall adapter via USB-C cable. When it is fully charged, the indicator light will go out. If vape pen is in the PCC, it will vibrate and PCC indicator light will be on.

6. **Battery indicator for PCC**
 Touch the button, the light will show the battery level as follows; Touch the button again to turn off the indicator light.

Indicator Light	80%~100%	60%~80%	40%~60%	20%~40%	≤20%
Battery Level					

Functions:

Smart vibration alert: The device will vibrate when it detects the PCC was attached. Also it vibrates when it detects the cartridge was attached.

Low-voltage protection: When the voltage of eRoll Slim vape pen battery is less than 3.3V, the LED will flash 10 times and no output.

Short-circuit protection: If short circuit occurs, its battery will not output and the LED will flash for 5 times.

Warranty

Please refer to the Warranty Card.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged. The proper operating temperature for the device is -5℃ ~ 50℃ and the proper charging temperature is 0℃ ~ 50℃.

3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.

2. For people with no nicotine reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid with lower nicotine content or add nicotine.

French

AVIS D'UTILISATION

Merci d'avoir choisi Joyetech ! Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant utilisation, Si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si vous avez des questions sur le produit, veuillez consulter votre agent Joyetech local ou visitez notre site Web à l'adresse www.joyetech.com.

VÉRIFIER L'AUTENTICITÉ

1. Grattez le revêtement du code de sécurité au dos de l'emballage.

2. Visitez www.joyetech.com/security-code et entrez les codes numériques (16 chiffres) dans l'ordre pour vérifier.

3. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à contacter notre service après-vente (service@joyetech.com).

COMMENT UTILISER

1. **Remplissez l'e-liquide:** Ouvrez le bouchon de remplissage sur le côté. Injectez l'e-liquide par le trou de remplissage. Ne remplissez pas trop. Et attendez cinq minutes avant de l'utiliser pour que la bobine soit complètement trempée.

2. **Installez la cartouche:** Insérez simplement la cartouche dans l'appareil.

3. **Vapotez sur l'appareil:** Inhalez simplement à travers l'embout buccal pour profiter de la vapeur.

4. **Chargement pour eRoll Slim**
 (a) Placez simplement l'appareil eRoll Slim dans le PCC pour le charger. Lors du chargement, la lampe respiratoire LED s'allume. Lorsqu'elle est complètement chargée, la lumière LED s'éteint.
 (b) Chargez simplement l'appareil en connectant le bas de eRoll Slim à l'adaptateur du câble USB-C. L'autre extrémité du câble avec un ordinateur ou un adaptateur mural. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant lumineux s'éteint.

5. **Chargement pour PCC**
 Chargez simplement l'appareil en le connectant à un ordinateur ou à un adaptateur mural via un câble USB-C. Lorsqu'il est complètement chargé, le voyant lumineux s'éteint. Si la cigarette électronique se trouve dans le PCC, elle vibrera et le voyant du PCC s'allumera pendant le chargement. Si la cigarette électronique n'est pas dans le PCC, seul le voyant PCC sera allumé.

6. **Indicateur de batterie pour PCC**
 Touchez le bouton, la lumière affichera le niveau de la batterie comme ci-dessous. Appuyez à nouveau sur le bouton pour éteindre le voyant.

Voyant lumineux	80%~100%	60%~80%	40%~60%	20%~40%	≤20%
État de la batterie					

FONCTIONS

1. **Alerte de vibration intelligente:** L'appareil vibre lorsqu'il détecte que le PCC était connecté.

2. **Appareil vibre lorsqu'il détecte que la cartouche a été fixée.**

3. **Protection basse tension:** Lorsque la tension de la batterie eRoll Slim cigarette électronique est inférieure à 3.3 V, Le LED clignote 10 fois et ne produit aucune sortie.

3. **Protection de courts-circuits:** Si un court-circuit se produit, la batterie ne produit pas de sortie et le LED clignote 5 fois.

Garantie

Veuillez vous référer à la carte de garantie.

Avertissement

1. Veuillez garder hors de portée des enfants.

2. Ce produit n'est pas recommandé pour les jeunes, les non-fumeurs, les femmes enceintes ou qui allaitent, ou les personnes allergiques / sensibles à la nicotine.

Contre-indication

1. N'essayez pas de réparer le produit par vous-même car des dommages ou des blessures peuvent survenir.

2. Ne laissez pas le produit à haute température ou dans des conditions humides, sinon il pourrait être endommagé. La température de fonctionnement appropriée de l'appareil est de -5℃ ~ 50℃ et la température de charge appropriée est de 0℃ ~ 50℃.

3. N'utilisez pas ce produit à d'autres fins que pour le vapotage et n'avaliez pas l'e-liquide.

Effets indésirables possibles

1. Ce produit peut être dangereux pour la santé et contient de la nicotine qui crée une dépendance.

2. Pour les gens ayant des effets indésirables après l'utilisation de ce produit, il est recommandé d'utiliser l'e-liquide avec une teneur en nicotine plus faible ou sans nicotine.

German

Hinweis zur Verwendung

Vielan Dank, dass Sie sich für Joyetech entschieden haben! Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch. Wenn Sie zusätzliche Informationen benötigen oder Fragen zum Produkt oder dessen Verwendung haben, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Vertreter oder besuchen Sie unsere Website unter www.joyetech.com.

ECHTHEIT PRÜFEN

1. Kratzen Sie die Beschichtung des Sicherheitscodes auf der Rückseite der Verpackung ab.
2. Besuchen Sie www.joyetech.com/security-code/ und geben Sie die digitalen Codes (16 Zahlen) nacheinander zur Überprüfung ein.
3. Sollten Sie weitere Fragen haben, können Sie sich gerne an unseren Kundendienst wenden (service@joyetech.com).

Wie benutzt man?

1. **Einfüllen der e-Flüssigkeit:** Öffnen Sie den Füllstutzen an der Unterseite, Spritzen Sie die e-Flüssigkeit durch die Einfüllöffnung ein, Überfüllen Sie nicht, Und bitte warten Sie fünf Minuten vor dem Gebrauch, um die Spule vollständig durchtränkt zu lassen.
2. **Einsetzen der Patrone:** Setzen Sie die Patrone einfach in das Gerät ein.
3. **Vaping (Rauchen mit elektronischer Zigarette):** Inhalieren Sie einfach durch das Mundstück, um den Dampf zu genießen.
4. **eRoll Slim aufladen**
 - (a) Laden Sie das eRoll Slim –Gerät einfach auf, indem Sie es in den PCC. Während des Ladevorgangs leuchtet das LED-Atemlicht. Wenn es vollständig aufgeladen ist, erlischt das LED-Licht.
 - (b) Laden Sie das Gerät einfach auf, indem Sie die Unterseite von eRoll Slim mit dem Adapter des USB-C Kabels verbinden, und das andere Ende des Kabels mit einem Computer oder einem Wandadapter verbinden. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Kontrollleuchte.
5. **PCC aufladen**
 - (a) Laden Sie das Gerät einfach auf, indem Sie es mit einem Computer oder einem Wandadapter über ein USB-C-Kabel anschließen. Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, erlischt die Kontrollleuchte. Befindet sich eine E-Zigarette im PCC, vibriert diese und die PCC-Leuchte leuchtet während des Ladevorgangs.
 - (b) Wenn sich keine E-Zigarette im PCC befindet, leuchtet nur die PCC-Leuchte.

6. Akkuzeugs für PCC

Berühren Sie die Schallfläche, Das Licht zeigt den Batteriestand wie folgt an: Berühren Sie die Taste erneut, um die Kontrollleuchte auszuschalten.

Kontrollleuchte					
Akkuladestand	80%-100%	60%-80%	40%-60%	20%-40%	≤20%

FUNKTIONEN

1. **Intelligenter Vibrationsalarm:** Das Gerät vibriert, wenn es erkannt, dass der PCC angeschlossen wurde, Das Gerät vibriert, wenn es erkennt, dass die Patrone angebracht wurde.
2. **Niederspannungsschutz:** Wenn die Spannung der eRoll Slim elektronische Zigarette –Batterie weniger als 3.3 V beträgt, blinkt die LED 10 Mal und es erfolgt keine Ausgabe.
3. **Kurzschlusschutz:** Wenn ein Kurzschluss auftritt, wird die Batterie nicht ausgegeben und die LED blinkt 15 Mal.

Garantie

Bitte beziehen Sie sich auf die Garantiekarte.

Warnungen

1. Bitte für Kinder unzugänglich aufbewahren.
2. Dieses Produkt wird nicht zur Verwendung durch Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen oder Personen, die allergisch / nikotinempfindlich sind, empfohlen.

Gegenanzeige

1. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da dies zu Schäden oder Verletzungen führen kann.
2. Lassen Sie das Produkt nicht bei hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit liegen, da es sonst beschädigt werden kann. Die richtige Betriebstemperatur für das Gerät beträgt -5°C – 50°C und die richtige Ladetemperatur ist 0°C – 50°C.
3. Verwenden Sie dieses Produkt nur zum Vaping und schlucken Sie das E- Flüssigkeit nicht.

Mögliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschädlich sein und enthält Nikotin, das süchtig macht.
2. Bei Personen mit Nebenwirkungen nach der Verwendung dieses Produkts wird empfohlen, das E-Liquid mit einem niedrigeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.

Italian

AVVISO PER L'USO

Grazie per aver scelto Joyetech! Si prega di leggere attentamente questo manuale d'uso prima dell'utilizzo. Se avete bisogno di ulteriori informazioni o avete domande sul prodotto, consultate il vostro agente locale del Joyetech o visitate il nostro sito web all'indirizzo www.joyetech.com.

VERIFICARE L'AUTENTICITÀ

1. Grattate il rivestimento del codice di sicurezza sul retro della confezione.
2. Visitare www.joyetech.com/security-code/ e inserire i codici digitali (16 numeri) in sequenza per controlli.
3. Se avete ulteriori domande, non esitate a contattarci il nostro servizio post-vendita (service@joyetech.com).

COME SI USA

1. **Riempiere l'e-liquido:** Aprire il tappo di riempimento sul lato. Iniettare l'e-liquido attraverso il foro di riempimento. Non riempire troppo. E si prega di attendere cinque minuti prima dell'uso per lasciare la bobina completamente imbevibile.
2. **Installare la cartuccia:** Basta inserire la cartuccia nel dispositivo.
3. **Vape su di esso:** Basta inalare attraverso il bocaglio per godersi il vapore.
4. **Caricare l'eRoll Slim:**
 - (a) È sufficiente caricare la digitale eRoll Slim inserendolo nel PCC. Durante la ricarica, la luce respiratoria LED si accenderà. Quando è completamente carico, la luce LED si spegne.
 - (b) È sufficiente caricare il dispositivo collegando la parte inferiore dell'eRoll Slim all'adattatore del cavo USB-C, collegare l'altra estremità del cavo ad un computer o ad un adattatore da parete. Quando è completamente carico, la spia si spegne.
5. **Caricare il PCC**
 - (a) È sufficiente caricare il PCC collegandolo a un computer o a un adattatore da parete tramite cavo USB-C. Quando è completamente carico, la spia si spegne. Se la sigaretta elettronica è nel PCC, vibrerà e la spia del PCC sarà accesa durante la ricarica. Se la sigaretta elettronica non è nel PCC, sarà accesa solo la spia del PCC.
6. **Indicatore della batteria per PCC**
 - Tocca il pulsante, la luce mostrerà il livello della batteria come segue; Toccare nuovamente il pulsante per spegnere la spia.

Spia ↑					
Condizione della batteria	80%-100%	60%-80%	40%-60%	20%-40%	≤20%

FUNZIONI

1. **Avviso di vibrazione intelligente:** Il dispositivo vibrerà quando rileva che il PCC è stato collegato. Il dispositivo vibra quando rileva che la cartuccia è stata attaccata.
2. **Protezione da bassa tensione:** Quando la tensione della batteria della penna vaporizzatore eRoll Slim è inferiore a 3.3 V, il LED lampeggerà 10 volte e nessuna uscita.
3. **Protezione da cortocircuito:** Se si verifica un cortocircuito, la batteria si spegne e il LED lampeggerà per 5 volte.

Garanzia

Si prega di fare riferimento alla scheda di garanzia.

Avvertenze

1. Si prega di conservarlo fuori dalla portata dei bambini.
2. L'uso di questo prodotto da consumatori ai giovani, ai non fumatori, alle donne in gravidanza o in allattamento e alle persone allergiche/sensibili alla nicotina.

Controindicazione

1. Non tentare di riparare il prodotto da soli, poiché potrebbero verificarsi danni o lesioni personali.
2. Non lasciare il prodotto a temperatura elevata o in condizioni di umidità, altrimenti potrebbe danneggiarsi. La temperatura di funzionamento corretta per il dispositivo è -5°C – 50°C e la temperatura di ricarica corretta è 0°C – 50°C.
3. Non utilizzare il prodotto per altri scopi se non per il vaping e non ingerire l'e-liquid.

Possibili effetti avversi

1. Questo prodotto può essere pericoloso per la salute e contiene nicotina che crea dipendenza.
2. Per le persone che hanno reazioni avverse dopo l'uso di questo prodotto, si raccomanda di utilizzare un e-liquid con un contenuto di nicotina inferiore o senza nicotina.

Russian

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Благодарим вас за выбор Joyetech! Внимательно прочитайте данное руководство пользователя перед использованием. Если вам нужна дополнительная информация или у вас возникли вопросы о продукте, обратитесь к местному представителю Joyetech или зайдите на наш сайт www.joyetech.com.

П

<p>フUNKции</p> <p>Интеллектуальное оповещение о вибрации: Устройство начнет вибрировать, когда обнаружит, что оно находится в кармане, кофре или другом месте, продукт будет вибрировать.</p> <p>Защита от перерезания: Если напряжение в аккумуляторе eRoll Slimвейн-ручка упадет ниже 3.3V, индикатор мигнет 10 раз и устройство отключится.</p> <p>Защита от короткого замыкания: Если произойдет короткое замыкание, устройство прекратит подачу напряжения и индикатор мигнет 5 раз.</p> <p>Гарантия</p> <p>Пожалуйста, смотрите гарантийный талон.</p> <p>Предупреждения</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Храните в недоступном для детей месте. 2. Данный продукт не рекомендуется использовать подросткам, некурящим, беременным или кормящим женщинам, а также лицам с аллергией/чувствительностью к никотину. <p>Противопоказания</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Не пытайтесь ремонтировать изделие самостоятельно, так как это может привести к повреждению или травме. 2. Не ставьте устройство в условиях высокой температуры или влажности, в противном случае изделие может быть повреждено. Оптимальная рабочая температура для устройства составляет -5°C ~ 50°C, оптимальная температура зарядки - 0°C ~ 50°C. 3. Не используйте этот прибор для других целей, кроме вейпинга, и не глотайте электронную жидкость. <p>Возможные побочные эффекты</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Этот продукт может быть опасен для здоровья и содержит никотин, который вызывает привыкание. 2. Для людей с негативными реакциями после использования этого продукта рекомендуется использовать жидкость с меньшим содержанием никотина или полностью без никотина. 													
<p>Dutch</p> <p>MEDEDELING VOOR GEBRUIK</p> <p>Bedankt voor het kiezen van Joyetech! Lees deze gebruikershandleiding zorgvuldig door voor gebruik. Indien u aanvullende informatie wenst of vragen heeft over het product, raadpleeg dan uw lokale Joyetech agent, of bezoek onze website op www.joyetech.com.</p> <p>DE AUTHENTICITEIT CONTROLLEREN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gratzte le révétement du code de sécurité au dos de l'emballage. 2. Ga naar www.joyetech.com/security-code/ en voor de digitale codes (16 nummers) achter elkaar in ter controle. 3. Mocht u nog vragen hebben neem dan gerust contact op met onze dienst na verkoop (service@joyetech.com). <p>HOE TE GEBRUIKEN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Vol de e-vloestof: Open de vulstop aan de zijkant. Spuit de e-vloestof door de vulopening. Niet overvullen. En wacht vijf minuten voor gebruik om de coil volledig te laten weken. 2. Installeer de cartridge: Plaats eenvoudig de cartridge in het apparaat. 3. Vape op het: Inhaleer gewoon door het mondstuk om van de vape te genieten. 4. Opladen van eRoll Slim <ol style="list-style-type: none"> (a) Laad het eRoll Slim-apparaat eenvoudig op door het in de PCC. Tijdens het opladen gaat het LED-aanmeldingslampje branden. Wanneer deze volledig is opgeladen, gaat het LED-lampje uit. (b) Laad het apparaat eenvoudig op door de onderkant van de eRoll Slim te sluiten op de adapter van de USB-C-kabel, het andere uiteinde van de kabel met een computer of een muuradapter. Indien het volledig is opgeladen, gaat het indicatielampje uit. 5. Opladen van de PCC <ol style="list-style-type: none"> (a) Laad het apparaat eenvoudig op door het via een USB-C kabel aan te sluiten op een computer of een muuradapter. Als het apparaat volledig is opgeladen, gaat het indicatielampje uit. Als de e-sigaret in de PCC zit, gaat deze trillen en brandt het PCC-lampje tijdens het opladen. Als de e-sigaret zich niet in de PCC bevindt, brandt alleen het PCC-lampje. (b) Batterij-indicator voor PCC Raak de knop aan, het lampje geeft het batterijniveau als volgt weer: Raak de knop normaal aan om het indicatielampje uit te schakelen. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indicatielampje</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Batterijduur</td> <td>80%~100%</td> <td>60%~80%</td> <td>40%~60%</td> <td>20%~40%</td> <td>≤20%</td> </tr> </tbody> </table> <p>FUNCTIES</p> <p>Smart trillingsalarm: Het apparaat trilt wanneer het detecteert dat de PCC is aangesloten. Het apparaat trilt wanneer het detecteert dat de cartridge is aangesloten.</p> <p>Laagspanningsbescherming: Wanneer de spanning van de eRoll Slim elektronische sigaret-batterij minder dan 3.3 V is, knippert de LED 10 keer en heeft het geen output.</p> <p>Kortsluitingsbeveiliging: Als er kortsluiting optreedt, heeft de batterij geen uitvoer en knippert de LED vijf keer.</p> <p>Garantie</p> <p>Veuillez vous référer à la carte de garantie.</p> <p>Waarschuwingen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Buiten bereik van kinderen houden. 2. Dit product wordt niet aanbevolen voor gebruik door jongeren, niet-rokers, zwangere vrouwen of vrouwen die borstvoeding geven, of personen die allergisch/overgevoelig zijn voor nicotine. <p>Contra-indicatie</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Probeer het product niet zelf te repareren, want dat kan schade of letsel veroorzaken. 2. Laat het product niet achter bij hoge temperaturen of in natte omstandigheden, anders kan het beschadigd raken. De juiste bedrijfstemperatuur van het apparaat is -5°C ~ 50°C en de juiste opladtemperatuur is 0°C ~ 50°C. 3. Gebruik dit product niet voor iets anders dan vaping en slik de e-vloestof niet door. <p>Mogelijke nadelige gevolgen</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dit product kan gewaarsijkt zijn op gezondheids- en bevat verslaving nicotine. 2. Voor mensen die ernstig verslaafd zijn aan nicotine, kan het gebruik van dit product, wordt aanbevolen e-liquid te gebruiken met een lager nicotinegehalte of zonder nicotine. 		Indicatielampje						Batterijduur	80%~100%	60%~80%	40%~60%	20%~40%	≤20%
Indicatielampje													
Batterijduur	80%~100%	60%~80%	40%~60%	20%~40%	≤20%								
<p>Danish</p> <p>MEDELDELSE TIL ANVENDELSE</p> <p>Tak fordi du valgte Joyetech! Læs venligst denne brugermanual omhyggeligt før brug. Hvis du har brug for yderligere oplysninger eller har spørgsmål om produktet, bedes du kontakte din lokale Joyetech-agent eller besøg vores websted på www.joyetech.com.</p> <p>KONTROLLER EGTLED</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skrab beklægningen på sikkerhedscode på bagsiden af pakken af. 2. Besøg www.joyetech.com/security-code/ og indtast de digitale kode (16 numre) i rækkefølge for at kontrollere. 3. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores eftersalgsservice (service@joyetech.com). <p>HVORDAN MAN BRUGER</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fyld e-væske: Åbn påfyldningsproppen på siden. Indlægger e-væske gennem påfyldningshullet. Fyld ikke for meget. Og vent fem minutter før brug, for at lade spolen blive helt gennemblødt. 2. Installer tronen: Sæt blot patronen ind i enheden. 3. Vape på det: Bare inhalere gennem mundstykket for at nyde dampen. 4. Opladning af eRoll Slim <ol style="list-style-type: none"> (a) Du kan oplade eRoll Slim enheden ved at sætte ind i PCC. Under opladning vil LED-åndelyset lyse op. Når den er fuldt opladet, slukkes LED-lyset. (b) Du kan oplade den enhed ved at forbinde bunden af eRoll Slim til strømforsyning med et USB-C-kabel, og anden enden af kablet slutter til en computer eller en væd adapter. Når det er fuldt opladet, slukkes indikatoren. 5. Opladning af PCC <ol style="list-style-type: none"> (a) Du kan oplade PCC-enheden ved at forbinde den til en computer eller strømforsyning via et USB-C kabel. Når det er fuldt opladet, vil indikatoren gå ud. Hvis e-sigaret er i PCC'en, vil den vibrere, og PCC-lyset vil være tændt under opladning. Hvis e-sigaret ikke er i PCC'en, vil kun PCC-lyset være tændt. (b) Batteriidikator for PCC Tryk på knappen, indikatorlyset viser batteriniveauet som følger: Tryk på knappen igen for at slukke for indikatorlyset. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Indikatoren</th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Batteritilstand</td> <td>80%~100%</td> <td>60%~80%</td> <td>40%~60%</td> <td>20%~40%</td> <td>≤20%</td> </tr> </tbody> </table> <p>Funktioner</p> <p>Smart vibrationsalarm: Enheden vil vibrere, når den registrerer, at PCC'en var tilsluttet. Enheden vibrerer, når den registrerer, at patronen er tilsluttet.</p> <p>Undertrykningsmodstand: Når spændingen på batteriet i eRoll Slim elektronisk cigaret er mindre end 3.3 V, LED blinker 10 gange og dækket leverer ingen spænding.</p> <p>Beskyttelse mod kortslutning: Hvis en kortslutning opstår, leverer batteriet ikke spænding og LED blinker for 5 gange.</p> <p>Garanti</p> <p>Se venligst garantibeviset.</p> <p>Advarsler</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Opbevares uden for børns rækkevidde. 2. Dette produkt anbefales ikke til brug af unge mennesker, ikke-rygere, gravide eller ammende kvinder eller personer, der er allergiske/følsomme over for nikotin. <p>Kontraindikation</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Forsøg ikke selv at reparere produktet, da der kan opstå skader eller personskade. 2. Efterlad ikke produktet under høje temperaturer eller fugtige forhold, da det ellers kan blive beskadiget. Den korrekte driftstemperatur for enheden er -5°C ~ 50°C og den korrekte opladningstemperatur er 0°C ~ 50°C. 3. Brug ikke dette produkt til andre formål, undtagen kun til dampning, og sluk ikke e-væske. <p>Mulige negative virkninger</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dette produkt kan være sundhedsskadeligt og indeholder nikotin, som er vanedannende. 2. For personer med bivirkning efter brug af dette produkt anbefales det at bruge e-væske med lavere nikotinhold eller ingen nikotin. 		Indikatoren						Batteritilstand	80%~100%	60%~80%	40%~60%	20%~40%	≤20%
Indikatoren													
Batteritilstand	80%~100%	60%~80%	40%~60%	20%~40%	≤20%								
<p>Japanese</p> <p>使用注意事項</p> <p>Joyetechをお選びいただき、ありがとうございます！ご使用前に、本取扱説明書をお読みください。製品について追加情報が必要な場合、またはご質問がある場合は、ご当地のJoyetech代理店にお問い合わせいただくか、当社のウェブサイト (www.joyetech.com) をご覧ください。</p> <p>偽造防止情報</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. パッケージの裏面にあるセキュリティコードのコーティングを剥がしてください。 2. www.joyetech.com/security-code/ にアクセスして、順番にデジタルコード (16桁の数字) を入力して確認します。 3. ご不明な点がございましたら、お気軽にアフターサービス (service@joyetech.com) までお問い合わせください。 <p>使用方法</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. e-Roll Slimの充電: 側面の充電スロットを開きます。充電口からe-Roll Slimを注入します。過剰に充填しないでください。また、使用前には5分ほど待ってコイルを完全に浸してください。 2. カートリッジの装着: カートリッジを機体に入挿入してください。 													

3. ペーパーすまわ法: マウスピースから吸い込むだけで、蒸気を楽しむことができます。

4. eRoll Slimの充電方法

(a) eRoll Slim (デバイス)をPCCに入れて充電します。充電中はLED呼吸ライトが点灯します。完全に充電されると、LEDライトが消えます。

(b) eRoll Slimの底部をUSB-Cケーブルのアダプターに接続し、ケーブルのもう一方の端をコンピュータまたはACアダプターに接続することで、デバイスを充電します。充電が完了すると、eRoll SlimのLEDライトが点灯します。

5. PCCの充電方法

USB-CケーブルでコンピュータまたはACアダプターに接続し、デバイスを充電します。充電が完了すると、eRoll SlimのLEDライトが点灯します。電子タバコがPCCにのみ充電される、PCCライトのみが点灯します。

6. PCCのバッテリーインジケータ

ボタンをタッチすると、ライトが次のようにバッテリー残量を表示します; もう一度ボタンをタッチすると、インジケータライトが消えます。

インジケータライト

バッテリーの状態	80%~100%	60%~80%	40%~60%	20%~40%	≤20%
----------	----------	---------	---------	---------	------

機能

スマートバレーシングアラート: PCCが取り付けられたことを検出すると、デバイスが振動します。カートリッジが装着されたときに発せられるアラートと、デバイスが振動します。

低電圧保護: eRoll Slim (デバイス)の電圧が3.3V未満の場合は、LEDは10回点滅し、出力は止まります。短絡保護: 短絡が発生すると、バッテリーは出力されず、LEDは5回点滅します。

保証

保証カードをご参照ください。

警告

- お子様の手の届かないところに保管してください。
- 本製品は、若者、非喫煙者、妊娠中または授乳中の女性、ニコチンアレルギー性または敏感な人の使用をお勧めしません。

禁忌症

- 破損や人身傷害をもたらす恐れがありますので、自ら本製品の修理を試みないでください。
- 本製品を損傷する恐れがありますので、本製品を高温または多湿な環境に置かないでください。本製品の動作温度は0℃~50℃です。充電温度は0℃~50℃です。
- 電子タバコ以外の目的で使用する、eリキッドを吸い込まないでください。

可能な悪影響

- 本製品は健康に危険であり、中毒性のあるニコチンを含んでいます。
- 本製品を使用した後に副作用がある人には、ニコチン含有量の低いeリキッド、またはニコチンを含まないeリキッドの使用をお勧めします。

Swedish

BRUKSANVISNING

Tack för att du valde JoyeTech! Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder den. Om du behöver ytterligare information eller har några frågor om produkten kan du kontakta din lokala JoyeTech-agent eller besöka vår webbplats på www.joyetech.com.

KONTROLLERÅ AKTIGHETEN

- Skrapa bort beläggningen på baksidan av förpackningen för att se dina säkerhetskod.
- Besök www.joyetech.com/security-code/ och ange de digitala koderna (16 siffror) i sekvens för att kontrollera aktiteten.
- Om du har några ytterligare frågor är du välkommen att kontakta vår kundtjänst (service@joyetech.com).

HUR MAN ANVÄNDER PRODUKTEN

- Fyll e-vätskan:** Öppna påfyllningsproppen på sidan, injicera e-vätskan genom påfyllningshållet. Överflyt inte. Vänta fem minuter före användning för att låta spölen helt blodlösas.
- Ställ in patronen:** Sätt bara in patronen i enheten.
- 3. Erösk med dam:** Andas bara in genom munstycket för att njuta av ångan.
- Laddning av eRoll Slim**
 - Ladda eRoll Slim enheten genom att sätta i PCC. Vid laddning tänds LED-andningslampa. När den är fulladdad släcks LED-lamporna.
 - Ladda enheten genom att ansluta botten av eRoll Slim till el-adaptorn med en USB-C kabel, andra änden av kablens kablens kopplar med en dator eller en vägg adapter. När det är fulladdat släcks indikatorlamporna.
 - Laddning av PCC
- Ladda PCC-enheten genom att ansluta den med en dator eller en el-adaptör via en USB-C kabel. När det är fulladdat släcks indikatorlamporna.
- Ladda enheten genom att ansluta botten av eRoll Slim till el-adaptorn med en USB-C kabel, andra änden av kablens kablens kopplar med en dator eller en vägg adapter. När det är fulladdat släcks indikatorlamporna.
- Laddning av PCC

6. Indikator för batterinivå för PCC

Tryck på knappen, lampen visar batterinivån som nedan: Tryck på knappen igen för att släcka indikatorlamporna.

Indikatorstatus	80%~100%	60%~80%	40%~60%	20%~40%	≤20%
-----------------	----------	---------	---------	---------	------

Batteriets tillstånd

FUNCTIONER

Smart vibrationsfunktion: Enheten kommer att vibrera när den upptäcker att PCC var ansluten. Enheten vibrerar när den upptäcker att patronen var ansluten.

Skydd mot låg spänning: När spänningen i batteriet i eRoll Slim är mindre än 3.3V, blinkar LED 10 gånger och sedan levererar inget ström.

Skydd mot kortslutning: Om kortslutning uppstår, Ingen batteriutgång, LED-lamporna blinkar i 5 gånger.

Garanti

Se garantikortet.

Varningar

- Förvara utom räckhåll för barn.
- Denna produkt rekommenderas inte för användning av ungdomar, icke-rökare, gravida eller ammande kvinnor eller personer som är allergiska/känsliga för nikotin.

Kontraindikation

- Försök inte reparera produkten själv eftersom skada eller personskada kan uppstå.
- Lämnas inte produkten i höga temperaturer eller fuktiga förhållanden, annars kan den skadas. Den korrekta drifttemperaturen för enheten är mellan -5°C ~ 50°C och den korrekta laddningstemperaturen är 0°C ~ 50°C.
- Använd inte denna produkt för andra ändamål än vaping och svälj inte e-vätskan.

Möjliga sideffekter

- Denna produkt kan vara hälsoförlig och innehåller nikotin som är beroendeframkallande.
- För personer som får biverkningar eller alltså har använt denna produkt rekommenderas de att använda e-vätska med lägre nikotinhalt eller utan nikotin.

Spanish

AVISO DE USO

[Gracias por elegir JoyeTech! Por favor, lee esta manual de usuario cuidadosamente antes de su uso. Si necesita información adicional o tiene alguna pregunta sobre el producto, consulte a su agente local de JoyeTech, o visite nuestro sitio web en www.joyetech.com.

COMPROBAR AUTENTICIDAD

- Rasque la capa del código de seguridad en la parte posterior del paquete.
- Visite www.joyetech.com/security-code/ e introduzca los códigos digitales (16 números) en secuencia para comprobarlo.
- Si tiene más preguntas, no dude en ponerse en contacto con nuestro servicio posventa (service@joyetech.com).

CÓMO USARLO

- Llene el e-Líquid:** abra el tapón de llenado en la parte lateral. Inyecte el e-líquid a través del orificio de llenado. No llene en exceso, y espere cinco minutos antes del primer uso para que la bobina interior se impregne completamente.
- Instale el cartucho:** simplemente inserte el cartucho al dispositivo.
- Vapee:** solo tienes que inhalar con la boquilla para disfrutar del vapor.
- Cargar el eRoll Slim**
 - Simplemente cargue el eRoll Slim colocándolo en su PCC. Vid laddning tänds LED-andningslampa. Cuando está completamente cargado, la luz LED se apagará.
 - Para cargar el dispositivo conectar el adaptador del cable USB-C a la parte inferior del eRoll Slim, el otro extremo del cable a un ordenador o un adaptador de pared. Cuando está completamente cargado, la luz indicadora se apagará.
- Cargar el PCC**

Simplemente cargue el dispositivo conectándolo al ordenador o al adaptador de pared a través de un cable USB-C. Cuando este completamente cargado, la luz indicadora se apagará. Si el cigarrillo electrónico está en el PCC, solo se encenderá la PCC.

6. Nivel de la batería para PCC

toca el botón la luz indicadora la duración de la batería de la siguiente manera: Toque el botón nuevamente para apagar la luz indicadora.

Luz indicadora	80%~100%	60%~80%	40%~60%	20%~40%	≤20%
----------------	----------	---------	---------	---------	------

Estado de la batería

FUNCIONES

Alerta de batería inteligente: El dispositivo vibrará cuando detecte que se conectó el PCC. el dispositivo vibrará cuando detecte que el cartucho está conectado.

Protección de baja tensión: Cuando el voltaje de la batería eRoll Slim es inferior a 3.3V, el LED parpadeará 10 veces y no habrá salida.

Protección contra un cortocircuito: Si se produce un cortocircuito, su batería no saldrá y el LED parpadeará 5 veces.

Garantía

Por favor, consulte la tarjeta de garantía.

Advertencias

- Por favor, manténgase fuera del alcance de los niños.
- No se recomienda el uso de este producto a jóvenes, no fumadores, mujeres embarazadas o en período de lactancia, o personas alérgicas/sensibles a la nicotina.

Contraindicaciones





- No intente reparar el producto por sí mismo, ya que podrían producirse daños o lesiones personales.
- No deje el producto en condiciones de alta temperatura o humedad, ya que podría dañarse. La temperatura de funcionamiento adecuada para el dispositivo es de -5°C ~ 50°C y la temperatura de carga adecuada es de 0°C ~ 50°C.
- No utilice este producto para otros fines, excepto solo para vaping y no tragar el e-líquido.

Posibles efectos adversos

- Este producto puede ser peligroso para la salud y contiene nicotina que es adictiva.
- Para las personas con reacciones adversas después de usar este producto, se recomienda utilizar el e-líquido con menor contenido de nicotina o sin nicotina.

Manufacturer: JoyeTech (Shenzhen) Electronics Co., Ltd.,
Address: A-1-2F, B1-2F, C1-5F Haoer Industrial Zone, Wanan Road,
Shatou Community, Shajing Street, Baoan District, Shenzhen, China
Email: service@joyetech.com (wholesale)
info@joyetech.com (retail)

MADE IN CHINA
www.joyetech.com

尺寸：385*200mm 80G铜版纸 风琴折